


官方網站



屏北區LINE@



屏中區LINE@



屏北區

屏東市建豐路180巷35號1樓
(屏東縣身心障礙福利服務中心)
TEL:08-7365455
FAX:08-7364931

屏中區

屏東縣潮州鎮光春路292號
(潮好玩幸福村)
TEL:08-7899599
FAX:08-7893525

屏南區

屏東縣恆春鎮文化路33號2樓
(恆春社福館)
TEL:08-8883741



屏東縣輔具資源中心

Pingtung County Assistive Devices Resource Center



詳細操作說明



非輕量化輪椅

衛教單

星期一至星期五
08:00~12:00|13:00~17:00

每月第二、四周 星期六
08:00~12:00

適用對象：

- 需要結構更穩固、耐用性高的輪椅使用者，例如體型高大、體重較重者
- 長時間靜態使用、但行動需求較短者，例如醫療院所內、短程通行使用
- 因非輕量輪椅重量較重所以適合使用環境無需頻繁搬運、收納，或須經常折疊與放入車廂之情境者

提醒：非輕量化（不鏽鋼製）輪椅重量較重、體積較大，不適合長距離推行或頻繁搬運，建議由照護者協助操作

操作教學

1. 骨盆帶：外出時，確保**骨盆帶緊扣骨盆兩側**，避免滑落，提升安全性



2. 輪椅煞車：起身或坐下前，務必確認輪椅已上鎖，保障安全



根據輪椅樣式，可選擇將煞車桿往下壓或往上拉進行煞車鎖定

3. 輪椅腿靠長度：大腿輕觸坐墊，膝蓋略低於臀部，支撐更舒適

依腿長調整

TIPS:

- 孔洞越高，踏板越短，大腿遠離坐面
- 孔洞越低，踏板越長，大腿靠近坐面



機械結構

操作邏輯：若大腿與輪椅坐面間空隙過大，表示腿靠長度太短，應向下調整踏板長度以提供支撐