

官方網站



屏北區LINE@



屏中區LINE@



## 屏北區

屏東市建豐路180巷35號1樓  
(屏東縣身心障礙福利服務中心)  
TEL:08-7365455  
FAX:08-7364931

## 屏中區

屏東縣潮州鎮光春路292號  
(潮好玩幸福村)  
TEL:08-7899599  
FAX:08-7893525

## 屏南區

屏東縣恆春鎮文化路33號2樓  
(恆春社福館)  
TEL:08-8883741



屏東縣輔具資源中心  
Pingtung County Assistive Devices Resource Center



詳細操作說明



### 製氧機

### 衛教單

星期一至星期五  
08:00~12:00|13:00~17:00

每月第二、四周 星期六  
08:00~12:00

## 環境設定：

- 由於氧氣為易燃氣體，請務必確保製氧機周圍無任何易燃物品
- 製氧機背部具備排設計，建議機體與牆面或其他物品保持約**20~30公分**的安全距離，以利通風散熱

製氧機與牆面保持  
2~30公分距離



請使用專用插座  
(110V)，避免使用延長線，以確保用電安全

## 安裝步驟



潮濕瓶  
裝至1/3



使用尼龍束帶  
固定潮濕瓶



安裝連接管  
至潮濕瓶



安裝連接管  
至氧氣出氣口



連接氧氣鼻管  
(面罩)  
至潮濕瓶  
氧氣出氣嘴

## 調整氧氣流量



打開電源  
並等待2分鐘



依照醫師指  
示調整流量

LPM (Litres Per Minute, L/M)  
若醫師指示為3LPM，即將流量  
調節旋鈕(閥)轉至刻度3

如何確認製氧機正常運作？

聽：聆聽氧氣  
流動聲，並將  
鼻導管靠近臉  
頰，感受是否  
有氣體輸出



看：觀察水  
杯內是否持  
續產生氣  
泡，確認氧  
氣有無通過